

NOŽE

Brusič nožů CC-110

ChefsChoice
NOVINKA

Kód	Cena bez DPH
CC-110	2 385,-

3 stupňový
1. stupeň: diamantové kotouče
2. a 3. stupeň: vibrační desky



- 1. vytváření ostří
- 2. ostření
- 3. obtahování

Brusič nožů CC-700 CERAMIC

ChefsChoice
NOVINKA

Kód	Cena bez DPH
CC-700	4 900,-

3 stupňový
2. a 3. stupeň určen pro keramické nože.
1. a 3. stupeň i pro klasické ocelové nože.



- 1. ocelové nože
- 2. keramické nože
- 3. leštění, obtahování

Brusič nožů CC-450

ChefsChoice
NOVINKA

Kód	Cena bez DPH
CC-450	507,-

2 stupňový
Precizní vodící lišty udržují správný úhel broušení.



- 1. ostření
- 2. leštění, obtahování

Brusič nožů CC-430 na vlnité nože

ChefsChoice
NOVINKA

Kód	Cena bez DPH
CC-430	388,-

Určen pro vlnité nože na pečivo.
Diamantové očítky.
Gumové nožky pro dobrou stabilitu.



- 1. vlnité nože

Brusič nožů CC-464

ChefsChoice

Kód	Cena bez DPH
CC-464	822,-

2 stupňový
Ergonomická rukojeť.
Ruční.



- 1. ostření
- 2. leštění, obtahování

Brusič nožů CC-4623, asijské

ChefsChoice

Kód	Cena bez DPH
CC-4623	776,-

3 stupňový
1 stupeň určen pro asijské nože.
Ruční.



- 1. asijské nože
- 2. evropské nože
- 3. leštění, obtahování