

TOMGAST Czech Republic s.r.o.
Bohumínská 1876/2
735 06 Karviná
tel: 596 314 571
email: info@tomgast.cz

Internet: www.tomgast.cz

Grill Clean

Speciální čisticí prostředek na odstraňování napečených zbytků pokrmů a vyvařování fritéz.

Grill Clean je vysoce účinný aktivní přípravek pro odstraňování silných napečenin. Speciální receptura zajišťuje nestékání výrobku z nastříkané plochy a umožňuje velice rychlé a efektivní odstranění zbytků připečených pokrmů. **Není vhodný pro čištění předmětů z barevných kovů a hliníku!**

NÁVOD K POUŽITÍ:

Znečištěné zařízení (KONVEKTOMAT) nebo znečištěný předmět zahřejte. Po zahřátí je vhodné znečištěné plochy navlhčit.

Grill Clean řádně protřepejte a rovnoměrně naneste a znečištěnou plochu. Díky speciálnímu složení přípravek nestéká ani ze svislých ploch. Nejeektivnějším způsobem je nanesení stříčkou. Přípravek nechte působit nejméně 15 minut. Poté spusťte parní program (u KONVEKTOMATŮ) nebo uvolněné nečistoty umyjte běžným způsobem. Vyčištěné předměty řádně opláchněte čistou vodou. V případech obzvláště silného znečištění je nutné celý cyklus opakovat. Pokud není možné čištěné předměty zahřát je nutné dobu působení prodloužit.

Po každé aplikaci **Grill Clean** je důležité předměty řádně opláchnout čistou vodou.

VYVAŘOVÁNÍ FRITÉZ: Pro tento účel použití zřed'te **Gril Clean** v poměru 1:10 s vodou ve fritéze nechte přejít varem. Po-té zařízení řádně vypláchněte čistou vodou.

Pokyny pro bezpečné zacházení včetně podmínek skladování a údaje o nebezpečnosti přípravku jsou uvedené v **Bezpečnostním listu / Karte bezpečnostných údajov.**